

## Kurzanleitung Microbox Book2Net Scanner

### Basic Mode - Einzelscans



Bitte führen Sie einen USB-Stick in einen der Steckplätze auf der rechten Seite des Gerätes ein.



Positionieren Sie das Buch in der Mitte der Vorlagenfläche, justieren Sie diese ggf. mit Hilfe der Stellschrauben.



Zum Auslösen des Scanvorganges betätigen Sie bitte die grüne Auslöseleiste auf der Vorlagenfläche.



Scankontrolle durch Touch-Zoom-Funktion:  
Zum Vergrößern drücken Sie bitte auf die gewünschte Bildschirmstelle.



Zum Speichern des aktuellen Bildes betätigen Sie bitte den Speicherbutton.

Vor dem Speichern bestätigen Sie bitte die Urheberrechtsbestimmungen.  
Diese Abfrage erscheint nur einmal zu Beginn der Sitzung.

## MultiPage – mehrere Scans in einem Dokument



Bitte führen Sie einen USB-Stick in einen der Steckplätze auf der rechten Seite des Gerätes ein.



Positionieren Sie das Buch in der Mitte der Vorlagenfläche, justieren Sie diese ggf. mit Hilfe der Stellschrauben.



Wählen Sie das gewünschte Farbformat und als Dateiformat **PDF** aus.



Wählen Sie **MultiPage Start** aus.



Wählen Sie die Funktion **Trennen** aus. Linke und rechte Seite der Vorlage werden gleichzeitig gescannt, aber als getrennte Bilder abgelegt.



Möchten Sie nur eine Seite der Vorlage scannen, deaktivieren Sie die andere. (dunkelgrün = aktiv ; hellgrün = inaktiv)



Zum Auslösen des Scanvorganges betätigen Sie bitte die grüne Auslöseleiste auf der Vorlagenfläche und bestätigen Sie danach die Urheberrechtsbestimmungen.



Mit den **Pfeiltasten** können Sie die blaue Linie (Seitentrennung) verschieben.

Einzelne, gescannte Seiten können Sie auf der linken Seite anwählen und über das Kontextmenü erneut anzeigen lassen bzw. löschen.



Mit **MultiPage Ende** beenden Sie den Scanvorgang.

Im nun folgenden Menü können Sie einen Namen für Ihre Datei vergeben.